



## Motorradhelm mit Spraydose lackieren Mit Camouflage

Wir wünschen dir **GOOD LACK**

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!



[www.LACK.DE](http://www.LACK.DE)



+49 511 41064510



[info@lack.de](mailto:info@lack.de)



Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



## Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Persönliche Schutzausrüstung
- Streifenklebeband
- 5-Cent-Stück (wird für Demontage verwendet)
- Professionelles Abdeckpapier
- Hilfsmittel wie z.B. ein Cutter
- Graues Schleifvlies
- Isopropanol
- Einmaltücher
- MTN Rust Effect Paint
- Camouflage Grundlackfarben nach Wunsch:  
Hier: Olivgrün, Sandgelb und Dunkelbraun
- Grünpflanzenstücke nach Wahl z.B. Farn, Schilfgras, Bambus (am besten getrocknet)
- Primer in schwarz und weiß
- Farbkarten, gelocht

## Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Richtig abkleben – Unsere Tipps vom Lackierer
- Smart Repair mit Spraydose – Autolack Reparatur - einfach und gut
- Ablüftzeiten beim Lackieren – Unsere Tipps um Fehler zu vermeiden
- Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi
- Mit Sprühdose richtig lackieren – Unsere Tipps vom Lackierer
- Smartrepair mit Spraydose – Stoßstange - einfach und schnell
- Projekt Tigra – Komplett Anleitung zum selber Lackieren
- Bike mit Sprühdose lackieren – Schritt für Schritt erklärt

01



## Anfragen

Vor der Lackierung beim Hersteller erfragen, ob eine Lackierung empfohlen wird! Ist ein Sicherheitsaspekt!

02



## Demontieren

Elemente, die nicht lackiert werden sollen und demontierbar sind, abbauen. Spart Abklebearbeit!

03



## Abkleben

Motorradhelm abkleben.

04



## Reinigen

Die Oberfläche mit Isopropanol und grauem Schleifvlies schleifen und gleichzeitig reinigen.

05



## Lackieren

Halbschalhelm in Rust Effect Paint in zwei Gängen deckend lackieren. Zwischenablüßzeiten beachten.

06



## Trocknen

Rust Effect Paint trocknen lassen.

07



## Lackieren

Integralhelm mit einer dreifarbigen Grundlackierung versehen. Diese besteht aus einem Olivgrün, einem hellen Sandgelb und einem dunklen Braun. Die drei Farben freihand nass in nass sprühen.

08



## Kreativ

Für den Camouflageeffekt die Grünpflanzen locker auf den Helm legen und mit Lack übersprühen. Die Schatten sind auf dem Helm sichtbar. Bei hellem Grundlack mit dunklem Lack arbeiten und bei dunklem Grundlack mit hellem Lack arbeiten.

Es muss nicht deckend gearbeitet werden. Ein kurzes Ansprühen reicht. Immer mal wieder von weiter weg gucken, um den Effekt zu begutachten. Schatteneffekte können mit weißem und schwarzem Primer erzeugt werden. Seid dabei aber zurückhaltend, da es sonst schnell zu viel wird.

09



## Design für die Halbschale

Genietete Blechplatten:

01. Gelochte Farbkarten nach Wunsch auflegen und mit schwarzem Lack die Kontur aufsprühen.
02. Für den 3D-Effekt der Nieten eine Schraube in das Loch der Farbkarte halten und mit weißem Lack leicht ansprühen.

10



## Entfernen

Abklebung entfernen.

11



## Trocknen

Lack trocknen lassen.