



Unsichtbarer Übergang mit Blending Tape

Kleine Anleitung vom Profi

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Blending Tape
- Abdeck- und Abklebematerialien
- Silikonentferner
- Farecla G360 Poliermaschine und Kurzfoamschwamm
- Feiner Polierschwamm

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Richtig abkleben und abdecken – 10 Tipps von unserem Meister

01



Vorarbeiten

Vorarbeiten wie schleifen, abdecken und abkleben sollten bereits erfolgt sein. Bei den Vorarbeiten etwas über die spätere Klebekante hinausschleifen. So haftet der Lack besser und wird beim Polieren nicht abgerissen.

02



Rollkante

Blending Tape ersetzt die Rollkante mit Streifenklebeband.

03



Entfetten

Zunächst die Fläche entfetten.

04



Abkleben

Blending Tape setzen. Dazu die gewünschte Länge abreißen und die Klebeschutzfolie schrittweise beim Anbringen entfernen. Das Blending Tape wird wenige Millimeter über das Klebeband gesetzt.

05



Entstauben

Fläche mit Staubbindetuch entstauben.



Lackieren

Dabei ein wenig über das Blending Tape und von demselben wegarbeiten. So wird ein Lackstau vermieden und das Polieren wird einfacher.



Entfernen

Das Blending Tape und das Finline Tape sofort entfernen.



Polieren

Beim Polieren bei Bedarf einzelne Bereiche schützen. Mit der Poliermaschine mit geringer Drehzahl beginnen und langsam steigern. Abschließend mit dem feinen Polierschwamm mögliche Hologramme entfernen.