



Klarlack schleifen und polieren

Tipps, um Fehler zu vermeiden

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Persönliche Schutzausrüstung
- Kovax Schleifset – Trockenschleifsystem
- Farecla G360 Super Fast Schleif- und Polierpaste mit besonderem Schleifpad
(Alternativ Flowey Polituren)

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Richtig polieren und Hologramme entfernen – Polituren im Test Autopflege




Anschleifen

Klarlack muss nicht nochmal angeschliffen werden. Aber gerade im Hobbybereich ohne Lackierkabine können sich kleine Staubpickel auf der lackierten Oberfläche befinden.



Feinschleifen

Klarlack immer fein schleifen mindestens mit einer Körnung P1500. Ansonsten wird der Lack runtergerissen.



Trocknen

Klarlack muss gut durchgetrocknet sein:

- 1K-Klarlack: mindestens 1 Woche
- 2K-Klarlack: mindestens 24 h



Trockenschleifen

Mit Schleifpapier Körnung P1500 Staubpickel schleifen. Danach zu einer feineren Körnung wechseln. Je nach Politur auch noch feiner.



Planschleifen

Bei Orangenhaut die gesamte Fläche planschleifen. Aber Achtung: Nicht durchschleifen.

06



Reinigung

Schleifreste entfernen.

07



Temperatur

Polieren ist abhängig von der Temperatur des Lacks.

08



Polieren

Je nach Poliersystem kann ein mehrschrittiges Polieren mit unterschiedlichen Politurhärten notwendig sein.

Als Beispiel bei der Flowey:

1. P8 – Hartcut mit hartem Polierschwamm verarbeiten
2. Anschließend mit P9 - Mediumcut
3. Danach bei Bedarf mit P10 – Finecut